



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROLET ZEWNĘTRZNYCH

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika rolety, należy się z nią zapoznać. Zawiera ona niezbędne informacje, gwarantujące bezpieczne użytkowanie i właściwą konserwację rolety.

- I. Obsługa rolet zewnętrznych - zalecenia ogólne – bezpieczeństwo użytkowania
- II. Konserwacja rolet
- III. Instrukcja obsługi rolet
- IV. Warunki gwarancji
- V. Karta gwarancyjna

I. OBSŁUGA ROLET ZEWNĘTRZNYCH – ZALECENIA OGÓLNE – BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwego funkcjonowania rolety należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją montażu i obsługi.
2. Instrukcję należy zachować do ewentualnego użycia jej przez cały okres użytkowania rolety i przekazać ją każdemu nowemu użytkownikowi.
3. Roleta powinna być używana zgodnie z przeznaczeniem, do którego została zaprojektowana. Producent nie odpowiada za konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania rolety.
4. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
5. W przypadku nieprawidłowej pracy rolet należy niezwłocznie powiadomić serwis.
6. Niedopuszczalne jest użytkowanie wyrobu działającego nieprawidłowo.
7. W czasie zamykania lub otwierania należy upewnić się czy w świetle otworu nie znajdują się jakiegolwiek przeszkody. W strefie pracy rolety nie mogą znajdować się żadne przedmioty oraz osoby, uniemożliwiające jej eksploatację.
8. Zabrania się wkładania rąk w prowadnice rolety.
9. Zabrania się polewania wodą rolet, przewodów, silnika, centrali.
10. Folie ochronną przylegającą do powierzchni skrzynki i przewodnic należy zdjąć najpóźniej dwa tygodnie po montażu
11. Korbą do awaryjnego otwierania rolety można kręcić w wypadku braku napięcia.
12. Nie obsługiwać ręcznie rolety sterowanej elektrycznie.
13. Przy silnym wietrze okno należy zamknąć. Podczas nieobecności należy zadbać o to, aby nie pojawiła się możliwość powstania przeciągów. Opuszczona roleta przy jednocześnie otwartym oknie może nie wytrzymać obciążenia wiatrem. UWAGA: Podana klasa obciążenia wiatrem jest zagwarantowana tylko i wyłącznie w przypadku zamkniętego okna.
14. W przypadku zastosowania rolet jako ochrony przeciwsłonecznej nie zaleca się ich całkowitego domykania, zapewniając tym samym cyrkulację powietrza pomiędzy oknem a roletą.
15. W czasie mrozów i opadów śniegu może dojść do oblodzenia rolet. W takim przypadku nie należy próbować otwierania i zamykania rolety. Roletę można eksploatować dopiero po usunięciu oblodzenia.

16. O ile istnieje niebezpieczeństwo oblodzenia rolety, należy bezwzględnie wyłączyć automatykę. Jeżeli napęd rolety jest wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe lub układ wykrywający przeszkodę, wyłączanie automatyki jest zbędne.
17. Nie należy obciążać rolety dodatkowymi obciążnikami. Próby dodatkowego obciążania rolety prowadzą bezpośrednio do jej uszkodzenia.
18. Zabrania się dzieciom zabaw nawijarką, pilotem, bądź przełącznikiem obsługującym roletę. Sterowaniem rolety powinny zajmować się tylko osoby dorosłe.
19. Wszelkie prace związane z przeglądami i naprawą rolet powinna przeprowadzić osoba odpowiednio przeszkolona, posiadająca wymagane uprawnienia.
20. Roleta i jej elementy nie wydzielają toksycznych substancji w okresie eksploatacji.
21. Emisja hałasu przez roletę z napędem nie jest uważana za znaczące zagrożenie i jest kwestią komfortu. Poziom emisji ciśnienia akustycznego jest mniejszy lub równy 70 dB.
22. Roleta nie jest przeznaczona do wykorzystania jako przegroda przeciwpożarowa i w związku z tym nie stawia się jej żadnych wymagań odnośnie odporności ogniowej.

II. KONSERWACJA ROLET

Konserwacja widocznych (dostępnych) elementów rolety polega przede wszystkim na utrzymaniu ich w czystości, co zdecydowanie przedłuża ich żywotność. Prace te wykonuje użytkownik we własnym zakresie. Czynności te polegają na utrzymaniu czystości pancerza oraz usuwaniu zanieczyszczeń zbierających się wewnątrz prowadnic. Czynności konserwacyjne należy przeprowadzić podczas postoju rolety.

Podstawowe czynności obejmujące konserwację rolety to:

- okresowe czyszczenie pancerza rolety oraz innych widocznych elementów rolety – kurz i drobiny piasku przylegające do powierzchni rolety, a zwłaszcza pancerza powodują szybsze zużycie warstwy lakieru
- powierzchnię rolety zaleca się myć wodą, stosując łagodne środki myjące
- nie stosować ostrych lub szorstkich narzędzi do czyszczenia rolety
- usuwanie zanieczyszczeń zbierających się wewnątrz prowadnic
- okresowe czyszczenie paska lub sznurka obsługi ręcznej oraz obudowy zwijacza w miarę ich zabrudzenia
- czyszczenie i smarowanie uszczelki w listwie końcowej – środkami konserwującymi gumę, zabezpieczającymi przed utlenianiem i przymarzaniem, nadającymi elastyczność zwłaszcza w okresie zimowym

Uwagi końcowe:

Rolety posiadają klapę rewizyjną zapewniającą swobodny dostęp do mechanizmów rolety w celu regulacji, konserwacji i napraw. Podczas prac wykończeniowych, po zamontowaniu rolety, nie wolno dopuścić do zamurowania, zasłonięcia lub zaklejenia rewizji oraz stosować jakichkolwiek rozwiązań uniemożliwiających, bądź utrudniających dostęp do rolety.

Pancerz rolety, w której nie zamontowano zabezpieczeń i blokad może zostać podniesiony od zewnętrznej strony zamykanego otworu bez użycia narzędzi i znacznej siły.

Najczęstszą przyczyną awarii rolet jest zablokowanie ruchu pancerza w dół na skutek umieszczenia przeszkody (doniczki, krzesła ogrodowego itp.) w obszarze pracy rolety.

Przyczyny te wyłączają odpowiedzialność gwarancyjną.

III. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROLET

W ofercie firmy NITUS znajdują się rolety obsługiwane ręcznie i automatycznie. Rolety mogą być montowane bezpośrednio za otworem okna (drzwi) jak i w jego świetle. Roleta zwijana jest do skrzynki. Jej ruch odbywa się w kierunku pionowym (górną-dół).

OBSŁUGA RĘCZNA

1. Otwieranie

Do otwierania rolety służą

- zwijacz na taśmę lub sznur
- nawijarka korbowa
- mechanizm korbowy
- mechanizm sprężynowy

Przy ich pomocy pancierz rolety podnoszony jest w kierunku pionowym, do momentu, gdy zostanie zwinięty do skrzynki.

Aby otworzyć roletę za pomocą zwijacza na taśmę lub sznur, należy chwycić ręką za taśmę (linkę) i pociągnąć ją w dół, w tym czasie zluźniona część taśmy (linki) zostanie zwinięta do zwijacza, a pancierz uniesie się na pewną wysokość. Czynność tę powtórzyć kilkakrotnie do momentu zatrzymania pancierza przez ograniczniki zamontowane w listwie dolnej. Ostatni ruch należy wykonać powoli aby ograniczniki nie uderzyły zbyt mocno w skrzynkę rolety.

Aby otworzyć roletę ze sprężyną i zamkiem baskwilowym należy włożyć kluczyk do zamka, a następnie jedną ręką przytrzymując za uchwyt znajdujący się w dolnej listwie pancierza (sprężyna ciągnie), przekręcić kluczyk o 360° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Aby otworzyć roletę ze sprężyną i rygłem ręcznym należy jedną ręką przytrzymując za uchwyt znajdujący się w dolnej listwie pancierza (sprężyna ciągnie), przesunąć zasuwki rygla ręcznego do środka.

2. Zamykanie

Przed zamknięciem rolety należy upewnić się, że w jej świetle nie znajduje się jakakolwiek przeszkoda.

Do zamykania rolety służą

- zwijacz na taśmę lub sznur
- nawijarka korbowa
- mechanizm korbowy
- mechanizm sprężynowy

Przy ich pomocy należy opuszczać roletę w kierunku pionowym do momentu gdy listwa końcowa dotknie parapetu lub ograniczników prowadnicy.

Aby zamknąć roletę za pomocą zwijacza na taśmę lub sznur należy chwycić za taśmę (linkę) tuż nad zwijaczem i pociągnąć ją do siebie pod kątem około 20°, aby zwolnić blokadę zwijacza.

Następnie trzymając taśmę lub linkę należy delikatnie przesunąć w kierunku okna, tak aby opadający pancierz nie spowodował wciągnięcia taśmy lub linki do środka. Czynność tę powtórzyć do momentu całkowitego zamknięcia rolety. Przy opuszczaniu rolety należy uważać, aby listwa dolna pancierza

nie uderzyła zbyt mocno o podłogę.

Podczas podnoszenia i opuszczania rolety można ją zatrzymać w dowolnym miejscu, pozostawiając pomieszczenie częściowo zacienione.

Aby zamknąć roletę ze sprężyną i zamkiem baskwilowym należy jedną ręką przytrzymując za uchwyt znajdujący się w dolnej listwie pancerza (sprężyna ciągnie), zaciągnąć całkowicie pancerz rolety, następnie włożyć kluczyk do zamka, przekręcić go o 360^o w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Aby zamknąć roletę ze sprężyną i rygłem ręcznym należy jedną ręką przytrzymując za uchwyt znajdujący się w dolnej listwie pancerza (sprężyna ciągnie), zaciągnąć całkowicie pancerz a następnie przesunąć zasuwki rygla ręcznego w kierunku prowadnic.

OBSŁUGA AUTOMATYCZNA

Roleta wyposażona w napęd elektryczny może być sterowana za pomocą:

- nadajnika
- wyłącznika klawiszowego
- wyłącznika kluczykowego

1. Nadajnik

Nadajniki oferowane przez firmę NITUS mogą być jedno i wielokanałowe. W zależności od typu nadajnika sterowanie roletą odbywa się poprzez wciśnięcie odpowiednich przycisków nadajnika (podnoszenie, opuszczanie, stop), potwierdzone przez mignięcie diody LED. Po odpowiednim skonfigurowaniu sterowania jednym kanałem możemy sterować poszczególną roletą lub grupą rolet (stosując napędy z odbiornikami lub przełączniki z funkcją odbiornika).

2. Wyłącznik klawiszowy

Wyłącznik klawiszowy przeznaczony jest do sterowania tylko jedną roletą.

3. Wyłącznik kluczykowy

Wyłącznik kluczykowy jest wyłącznikiem jednobiegunowym, służącym do sterowania tylko jedną roletą. Aby otworzyć roletę należy włożyć kluczyk do przełącznika i przekręcić go do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, przełączyć kluczyk z powrotem do pozycji wyjściowej. Powtórzenie powyższych czynności w kierunku przeciwnym rozpoczyna proces zamykania rolety. Przekręcenie kluczyka w czasie pracy rolety spowoduje jej zatrzymanie w osiągniętym w danym momencie położeniu.

Informacje dotyczące czynności wykonywanych w celu podłączenia silników oraz zaprogramowania nadajników zawarte są w odrębnej instrukcji dołączonej do tych produktów.

Czas ciągłej pracy rolety wynosi 4 minuty. Po tym czasie silnik może się wyłączyć do czasu wystygnięcia tj około 30 minut.

IV. WARUNKI GWARANCJI

-1-

Gwarancja obejmuje rolety zewnętrzne produkowane przez „NITUS”. Gwarancja udzielona zostaje przez Sprzedawcę, dalej nazywanego Gwarantem na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

-2-

Gwarancja obejmuje powstałe z winy Producenta wady fabryczne produktów. Za wady fabryczne uważa się zastosowanie wadliwych materiałów, błędy produkcyjne i błędy konstrukcyjne.

-3-

Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane po przedstawieniu przez Kupującego ważnej, oryginalnej Karty Gwarancyjnej oraz paragonu lub faktury potwierdzającej zakup produktu. W przypadku, gdy Karta Gwarancyjna nie została poprawnie wypełniona, gdy dokonano w Karcie Gwarancyjnej jakichkolwiek korekt przez osoby nieuprawnione, a także gdy numer seryjny produktu został zmieniony, zmazany lub zatarty, Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji.

-4-

Gwarancja udzielona zostaje na okres 24 miesięcy, liczony od daty potwierdzonej w Karcie Gwarancyjnej przez Sprzedawcę, od którego Kupujący nabył reklamowany produkt. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy reklamowanego produktu, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia wykonania naprawy. Czas naprawy musi zostać potwierdzony w Karcie Gwarancyjnej. Kupujący w chwili odbierania naprawionej rzeczy ma obowiązek sprawdzić w karcie fakt potwierdzenia czasu naprawy. W przypadku wymiany produktu na wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo w stosunku do wymienionego produktu.

-5-

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad;
- uszkodzeń wynikających z montażu, zmian lub napraw produktu dokonanych przez osoby inne niż uprawnione przez Producenta;
- uszkodzeń powstałych w związku z użyciem części zamiennych lub akcesoriów innych niż wyprodukowane lub stosowane przez Producenta;
- uszkodzeń powstałych w następstwie niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji produktu;
- uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, powódź, uderzenie pioruna, bardzo niskie temperatury oraz inne klęski żywiołowe) oraz włamań;
- konserwacji i czyszczenia produktów, a także wymiany bezpieczników, baterii;
- odbarwień powierzchni lakieru;
- produktów przecenionych, jako niepełnowartościowe.

-6-

W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Gwaranta, w ciągu 14 dni od jej zauważenia. Wady widoczne muszą być reklamowane w ciągu 7 dni od daty zakupu, nie później niż przed zamontowaniem produktu. Nie spełnienie powyższych warunków skutkować będzie utratą uprawnień z tytułu gwarancji.

-7-

Warunkiem przyjęcia reklamacji produktu i wykonania naprawy gwarancyjnej jest weryfikacja i potwierdzenie istnienia wady fabrycznej produktu przez Gwaranta.

-8-

Partner handlowy NITUS jako gwarant zastrzega sobie prawo požądania od Kupującego dodatkowych informacji związanych z reklamowanym produktem.

-9-

Realizacja zgłoszenia reklamacyjnego może nastąpić przez:

- naprawę reklamowanego produktu;

- wymianę reklamowanego produktu;
- zwrot kwoty pieniężnej, stanowiącej równowartość kwoty, jaką zapłacił kupujący nabywając reklamowany produkt.

Wyklucza się jakiegokolwiek inne możliwości realizacji zgłoszenia reklamacyjnego niż wyżej wymienione, a także ich łączenie.

-10-

Gwarant, według wyboru kupującego, wymieni produkt na nowy lub dokona zwrotu równowartości ceny produktu jeżeli:

- w okresie gwarancji dokonano trzech napraw gwarancyjnych tego samego produktu, a produkt nadal wykazuje wadę fabryczną uniemożliwiającą jego eksploatację;
- usunięcie wady fabrycznej jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.

-11-

Kupujący zobowiązany jest udostępnić produkt w sposób uzgodniony z Gwarantem, w celu dokonania weryfikacji i potwierdzenia istnienia wady fabrycznej zgodnie z pkt. 7 Karty Gwarancyjnej, a także umożliwienia naprawy gwarancyjnej, która w zależności od rodzaju stwierdzonej wady fabrycznej może zostać zrealizowana na miejscu u Kupującego, u Gwaranta bądź u Producenta. Dostarczenie produktu do siedziby Producenta następować będzie za pośrednictwem Gwaranta na koszt Producenta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży obowiązującymi u Producenta.

-12-

Od momentu dokonania weryfikacji i potwierdzenia istnienia wady fabrycznej produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym wady fabryczne będą usuwane niezwłocznie zgodnie z pkt. 9 Gwarancji.

-13-

Wszystkie wadliwe produkty lub ich części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji, stają się własnością Producenta.

-14-

Odpowiedzialność Gwaranta za wady fabryczne produktu nie może przekroczyć jego wartości, określonej w cenniku wyrobu gotowego producenta. Producent i Gwarant nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w następstwie wady fabrycznej produktu, takie jak naprawa szkody, utrata zysku i inne.

-15-

W przypadku bezpodstawnego wezwania Gwaranta do naprawy gwarancyjnej, wszelkie koszty z tym związane ponosić będzie Kupujący.

-16-

Kartę Gwarancyjną wydaje się w jednym egzemplarzu (bez duplikatów). Stanowi ona wraz z paragonem lub fakturą dokument, na podstawie, którego Kupujący może dochodzić swych praw z tytułu udzielonej gwarancji. W przypadku utraty niniejszej Karty Gwarancyjnej, nowa Karta Gwarancyjna nie będzie wydawana.

-17-

Gwarancja na sprzedany wyrób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.

-18-

Firma NITUS nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała, w tym śmierć, wynikające z korzystania z niniejszego produktu, bądź wynikające z naruszenia postanowień gwarancji, zaniedbania, defektu (błędu, czynu niedozwolonego) nawet jeśli firma NITUS została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód.

-19-

Niniejszy dokument stanowi całą umowę gwarancyjną zawartą pomiędzy Nabywcą a firmą NITUS. Żadne oświadczenia, obietnice ani warunki nieujęte w niniejszym dokumencie nie zmieniają w/w postanowień.



NITUS
BRAMY OKNA DRZWI

V. KARTA GWARANCYJNA

Nazwa wyrobu: **ROLETA ZEWNĘTRZNA**

Numer seryjny:

Data sprzedaży

pieczęć sprzedawcy

Firma wykonująca montaż:.....

Miejsce montażu:.....

.....
Data montażu

.....
Podpis montażysty

Wszelkie podłączenia elektryczne powinny być wykonywane przez elektryka z uprawnieniami SEP

.....
Imię i Nazwisko

.....
Numer uprawnień

.....
Data

.....
Podpis

P.P.H.U. "NITUS" Piotr Nowak
Drużków Pusty 9
32-862 Porąbka Iwkowska
www.nitus.pl